

## Панель управления переговорным устройством



**Рис. 107. Панель управления переговорным устройством.**

Панель управления переговорным устройством представляет собой единую систему управления входными и выходными аудиосигналами различных навигационных систем и систем радиосвязи. Несмотря на то что у каждой навигационной системы и системы радиосвязи есть свои органы регулировки аудиосигналов (громкости), панель переговорного устройства имеет больший приоритет. Кроме того, на панели переговорного устройства можно регулировать громкость звуковых сообщений системы LASTE (например, сообщений "pull up" (переведи в набор), "altitude" (высота) и т.д.), а также осуществлять с ее помощью радиосвязь с наземным персоналом (для перевооружения и дозаправки самолета).

1. **Рукоятка регулировки громкости.** Рукоятка VOL является главным регулятором громкости и влияет на все другие настройки уровня громкости звуковых сообщений на панели.
2. **Кнопка HM (активный микрофон).** С помощью кнопки HM можно осуществлять радиосвязь с наземным персоналом и топливозаправщиком. Однако для этого необходимо перевести поворотный переключатель в положение INT и нажать кнопку INT.
3. **Кнопка INT.** С помощью этой кнопки можно осуществлять радиосвязь с наземным персоналом или топливозаправщиком. Для этого необходимо нажать эту кнопку, а затем нажать кнопку HM.

4. **Кнопка AIM.** Эта кнопка включает и выключает звуковой тон с головки наведения ракеты AIM-9 Sidewinder. Чтобы включить звуковой тон, сначала необходимо перевести переключатель режима AIM-9 в положение SELECT.
5. **Кнопка FM.** Эта кнопка включает и выключает звук приемников УКВ/FM. Положение поворотного переключателя не имеет значения.
6. **Кнопка VHF.** Эта кнопка включает и выключает звук приемников УКВ/АМ. Положение поворотного переключателя не имеет значения.
7. **Кнопка ILS.** Эта кнопка включает и выключает звук курсового посадочного маяка и маркерных радиомаяков, когда включена система инструментальной посадки (ILS).
8. **Кнопка UHF.** Эта кнопка включает и выключает звук приемников УКВ. Положение поворотного переключателя не имеет значения.
9. **Кнопка TCN.** Эта кнопка включает и выключает звуковой сигнал системы TACAN (тактической радионавигационной системы). Сигнал представляет собой наименование станции в коде Морзе.
10. **Поворотный переключатель.** С помощью этого четырехпозиционного переключателя можно выбрать передатчик, через который будет осуществляться радиосвязь: INT, VHF, FM или HF. Чтобы отправить радиосообщение через одну из радиостанций или связаться с наземным персоналом или топливозаправщиком, сначала необходимо установить этот поворотный переключатель в положение, соответствующее нужному передатчику.
11. **Кнопка IFF.** Эта кнопка регулирует громкость тона запроса системы "свой-чужой".
12. **Кнопка Call.** Не реализовано.